

Canon

EOS REBEL SL1 EOS 100D

Hồng Dẫn Sử Dụng Nhanh

Hướng dẫn này giải thích những chức năng cơ bản và hướng dẫn cách chụp, xem lại hình chụp.

TV

Hồng Dẫn Nhanh

- 1** **Cách gắn pin**
- 2** **Cách gắn thẻ nhớ**
- 3** **Cách gắn ống kính**
Hồng thang hàng đầu màu trắng hoặc nổi trên ống kính tổng ống với màu trên thân máy.
- 4** **Gạt phím chọn chế độ lấy nét sang <AF>**
- 5** **Gạt phím nguồn sang chế độ <ON>**

- 6** **Xoay bánh xe điều chỉnh chế độ <A+> tới hồng xác định cảnh chụp thông minh.**
- 7** **Lấy nét chui thê**
Hồng khung ngắm vào giữa chui thê rồi nhấn giữ 1/2 phím chụp để lấy nét.
- 8** **Chụp**
Nhấn hết phím chụp để chụp.
- 9** **Xem hình**
Hình vừa chụp sẽ hiển thị trên màn hình khoảng 2 giây.

- Biểu tượng ☆ nằm bên phải của tính năng có nghĩa là tính năng nổi bật hoặc sử dụng các chế độ
- Tuổi thọ pin khi chụp qua khung ngắm

Nhiệt độ	Khoảng cách flash	Số dung 50% flash
23°C / 73°F	480 hình	380 hình

Xem Hình

Danh mục hình

Phóng to

Chọn hình

Phím xóa

Phím xem lại

INFO. Thông tin chụp

Cài bôc chuẩn bị

Các thao tác cài đặt

Phím <MENU>

Màn hình cảm ứng

Phím <SET>

Phím di chuyển 4 bên <⇄>

1. Nhấn phím MENU để mở các bảng cài đặt.
2. Sử dụng 2 phím <⇄> để chọn 1 bảng cài đặt, sau đó sử dụng 2 phím <⇄> để chọn 1 chế độ cài đặt.
3. Nhấn phím <SET> để hiển thị cài đặt.
4. Nhấn lại phím <SET> sau khi hoàn tất cài đặt.

Vùng chụp cơ bản

Chế độ quay phim

Vùng chụp sáng tab

Các bảng cài đặt

Tính năng cài đặt

Chế độ cài đặt

Chai lỏng hình

- Chọn bảng **1: Image quality** rồi nhấn phím <SET>.
- Sử dụng phím <⇄> để chọn 1 cài đặt rồi nhấn phím <SET>.

Chai lỏng hình

Nội phần giải

Số hình coi thê chụp

Picture Style ☆

- Chọn bảng **3: Picture Style**, rồi nhấn phím <SET>.
- Sử dụng 2 phím <⇄> để chọn 1 cài đặt rồi nhấn phím <SET>.

Chế độ	Diễn giải
Auto	Tối ưu hóa các tông màu cho tổng cảnh chụp
Standard	Màu sắc rõ rệt hình ảnh sắc nét
Portrait	Tối ưu các tông màu da, hình ảnh mềm mại
Landscape	Màu xanh bầu trời và cây cối rõ rệt sắc nét
Monochrome	Hình nền sắc

Quick Control

- Nhấn phím **Q**.
- Hiện thị màn hình kiểm soát nhanh.

Thiết lập Flash

Vùng chụp cơ bản

Vùng chụp tối chỉnh

Tốc độ Man trap

Khẩu độ

Ưu tiên vùng sáng

Tốc độ ISO

Bù sáng coi nhai flash

Tới hồng tối ưu nguồn sáng

Chế độ sáng

Chất lỏng hình

Quay trở lại

Upl soat cân bằng trắng

Hiệu chỉnh cân bằng trắng

Chế độ chụp liên tục

- Ở vùng chụp cơ bản, các tính năng có thể cài đặt sẽ khác nhau tùy vào tổng chế độ chụp.
- Sử dụng các phím <⇄> để chọn tính năng cần cài đặt rồi sử dụng phím <SET> để cài đặt.

Màn hình cảm ứng

- Màn hình LCD là loại màn hình cảm ứng có thể thực hiện các thao tác bằng cách sử dụng các ngón tay.

Cài Tính Năng Tùy Chỉnh ☆

- #### C.Fn I: Phôi sang
1. Tăng giảm mức phơi sáng
 2. Môi trường dải ISO
- #### C.Fn II: Hình ảnh
3. Ưu tiên vùng sáng
- #### C.Fn III: Thời gian lấy nét/Drive
4. Kích hoạt niệm hồi trí lấy nét
 5. Khóa gương
- #### C.Fn IV: Các thao tác thực hiện/Khởi
6. Phím chụp/Khóa AE
 7. Gạt phím SET
 8. Hiện thị màn hình LCD khi mở máy

