

EOS REBEL T1i EOS 500D


Pocket Guide

Hướng dẫn này giải thích những chức năng cơ bản và hướng dẫn cách chụp, xem lại hình chụp.




2009

Hướng dẫn nhanh




Cách gắn pin.



Cách gắn ống kính.
Ống kính EF-S: hướng thẳng hàng với dấu màu trắng trên thân máy, và dấu màu đỏ đối với các ống kính khác..




Gạt phím chọn chế độ lấy nét sang <AF>.




Mở nắp đây thẻ nhớ và gắn thẻ SD.




Gạt phím nguồn sang chế độ < ON >.




Xoay phím chọn chế độ đến < Full Auto >.
Máy tự động điều chỉnh tất cả các chế độ cài đặt.



Lấy nét chủ thể chính.
Hướng điểm lấy nét về phía chủ thể và nhấn giữ nửa phím chụp để máy tự động lấy nét.



Chụp hình.
Nhấn hết phím chụp để chụp.



Xem hình.
Hình được chụp sẽ hiển thị trên màn hình trong khoảng 2 giây.

Kí hiệu ★ nằm bên phải chữ function chỉ có thể cài đặt khi chọn chụp ở các chế độ tự chỉnh (P, Tv, Av, M, A-DEP)


Tuổi thọ Pin

Nhiệt độ 23°C / 73°F	Không đánh Flash Khoảng 500 hình	Sử dụng 50% Flash Khoảng 400 hình
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



Xem lại hình





Danh mục hình




Chọn hình



Phóng to




Xóa




Chuẩn bị


Thao tác mở bảng



MENU
Phím mở bảng cài đặt



Màn hình LCD



Phím cài đặt


Các phím điều chỉnh lên, xuống, trái, phải

- Nhấn phím < MENU > để hiển thị bảng cài đặt Menu.
- Sử dụng phím < < > > để chọn một bảng cài đặt, sau đó sử dụng phím < < > > để chọn một chế độ cài đặt.
- Nhấn phím < SET > để hiển thị các chức năng cài đặt.
- Nhấn lại phím < SET > sau khi đã cài đặt xong.


Chức năng **Chế độ cài đặt**

Các bảng cài đặt


Bảng chụp 1



Quality




Beep




Release shutter without card


Bảng chụp 2



Expo.comp./AEB




Metering mode



Custom WB

Bảng xem lại 1



Protect images




Rotate




Erase images

Bảng xem lại 2



Histogram



Slide show






Image jump w/


Bảng cài đặt 1



Auto power off




File numbering




Auto rotate


Bảng cài đặt 2



LCD brightness



Date/Time



Language

Bảng cài đặt 3



Custom Functions(C.Fn)




Clear settings



Firmware Ver. 1.0.0

Chế độ quay phim



Grid display

Metering timer

Movie rec. size

AF mode

Sound recording

Remote control

Flash exposure comp.

Picture Style

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash

Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO

Khẩu độ

Tốc độ màn trập

Bù nền/ cài đặt AEB

Chế độ chụp

Chất lượng hình

Chế độ đo sáng

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ AF

Chụp liên tục

Cân bằng trắng

Chế độ đo sáng

Bù nền có flash



Ưu tiên nổi bật chi tiết

Độ nhạy sáng ISO


Khẩu độ

Thao tác chụp


Thuật ngữ




Thông tin trên màn hình LCD



Thông tin trên kính ngắm



Các chế độ chụp cơ bản




Sử dụng Flash


Các chế độ cơ bản

Nếu cần thiết, máy sẽ tự động bật đèn flash khi chụp ở điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng (trừ các chế độ < > < > < >)


Các chế độ tự chỉnh




Các chế độ tự chỉnh




Tv: Tốc độ màn trập - Ưu tiên AE




Av: Khẩu độ - Ưu tiên AE




AF: Chế độ AF ☆




Lấy nét điểm ☆




ISO: ISO Speed ☆



Drive Mode ☆



Chụp qua LCD ☆



Sử dụng bảng menu [: **Live View function settings**] để thay đổi cài đặt cho chế độ Live View.

Tuổi thọ pin khi mở màn hình LCD

Nhiệt độ	Không Flash	50% Flash
23°C / 73°F	khoảng 190 hình	Khoảng 170 hình

Quay phim

